

### Informații importante despre utilizarea în siguranță a dispozitivului

- Folosiți întotdeauna dispozitivul respectând prezentele instrucțiuni.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor. Curățarea și alte acțiuni de întreținere ale dispozitivului nu vor fi efectuate de către copii.
- Opriti imediat folosirea dispozitivului și solicitați asistență medicală în cazul în care vă confrunțați cu oricare dintre următoarele situații: bătăi neregulate ale inimii; reacții alergice cum ar fi iritația, mâncărimea sau umflarea limbii, a gurii sau a gâtului; amețeli; greață; dureri de cap sau alte efecte adverse sau neobișnuite.
- Nu zgăriați, loviți, găuriți, aruncați în foc sau scufundați în apă dispozitivul.
- Nu introduceți obiecte străine în dispozitiv.
- Integritatea și siguranța dispozitivului pot fi afectate în cazul folosirii acestuia fără respectarea instrucțiunilor producătorului.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul în care dumneavoastră sau cineva din apropiere folosiți o butelie de oxigen.
- Dacă aveți orice întrebare sau nelămurire cu privire la utilizarea dispozitivului Vuse GO sunați la Info-line.
- Nu folosiți dispozitivul la o altitudine mai mare de 3000 de metri peste nivelul mării.
- Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, evitați contactul cu pielea sau ochii. Dacă se întâmplă

acest lucru, clătiți imediat bine cu apă și solicitați asistență medicală.

- Conține părți mici ce pot fi înghițite. Anu se lăsa la îndemâna copiilor.

### A nu se utiliza de:

- Persoane sub 18 ani.
- Persoane alergice sau sensibile la nicotină sau la oricare dintre ingredientele enumerate pe ambalaj.
- Femei gravide sau care alăptează.
- Persoane care ar trebui să evite consumul de tutun sau produse cu nicotină din motive medicale.
- Persoane cu probleme cardiace, cu hipertensiune severă sau cu diabet.




A nu se folosi acest produs de către persoane cu capacități reduse din punct de vedere senzorial, fizic sau mintal sau de către cele fără cunoștințe sau experiență, în cazul în care nu sunt supravegheate sau instruite de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.


**A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR SAU ÎN PREAJMA ANIMALELOR. ACEST PRODUS CONTINE NICOTINĂ, O SUBSTANȚĂ CE GENEAREAZĂ UN GRAD RIDICAT DE DEPENDENȚĂ. ACEST PRODUS POATE FI DĂUNĂTOR SĂNĂȚĂȚII. NU ESTE RECOMANDAT NEFUMĂTORILOR. DACA NU VĂ SIMȚIȚI BINE, APELAȚI UN MEDIC SAU CENTRU DE INFORMĂRE TOXICOLOGICĂ.**

### Baterie detașabilă pentru reciclare

- Apăsăți ferm butonul de acces la baterie



- Trageți pentru a scoate modulul bateriei și urmați instrucțiunile de aruncare



De reținut:

- Lumina pulsează de 10 ori = Baterie aproape descărcată (încă mai puteți vapa).
- Lumina pulsează rapid de 10 ori = Baterie descărcată (a se elimina și arunca conform instrucțiunilor).
- Nu scoateți bateria în timpul utilizării sau înainte ca dispozitivul să nu mai producă vapori.
- În cazul în care capacul inferior cade accidental în timpul utilizării, puneți-l înapoi în poziția sa. Dispozitivul nu ar trebui să fie impactat.
- Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor.
- După ce ați terminat de utilizat produsul, detașați modulul bateriei conform pașilor indicați și eliminați-l în siguranță în conformitate cu reglementările locale.
- Nu țineți niciodată bateriile detașate în buzunar, în articole de îmbrăcăminte sau în genți, în special lângă chei sau monede, pentru a evita scurtcircuitarea bateriei.

### Colectare și reciclare


Dispozitivul Vuse GO scos din uz nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale, ci prin intermediul unor centre de colectare publice sau aparținând unor operatori economici autorizați. Simbolul reprezentând pubela cu roți barată cu o cruce indică faptul că prezentul dispozitiv face obiectul unei colectări separate. Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul local de colectare selectivă a acestor tipuri de deșeurii provenind din produse electrice și electronice. Vă rugăm să procedați conform regulamentelor locale și să nu aruncați produsele scoase din uz împreună cu gunoii menajeri. Colectarea separată și reciclarea echipamentelor uzate contribuie la conservarea resurselor naturale și la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.



Facem eforturi pentru reducerea impactului negativ asupra mediului - aflați mai multe pe pagina noastră vuse.com despre programul de reciclare și colectare a dispozitivelor folosite.



### Descoperă Vuse GO 1000



Până la 1000 de puffuri\*\*.

\*\*Pe baza studiilor de laborator efectuate pe un dispozitiv nou fabricat, aflat în modul de bază, pe o durată a pufului de o secundă. Poate varia în funcție de modul individual de folosire. Pentru mai multe informații, accesați <https://www.vuse.com/ro/ro/faq>.



Buton de bază/ de intensitate

- Pentru a comuta din modul de bază în modul de intensitate, apăsați lung butonul timp de 1,5 secunde (lumina albastră se va aprinde).
- Pentru a reveni la modul de bază, apăsați lung din nou butonul (Lumina se va aprinde).

- Pentru a bloca și debloca dispozitivul, apăsați rapid butonul de intensitate de 3 ori. Blocați dispozitivul când este lăsat nesupravegheat.
  - Pentru a verifica starea dispozitivului, apăsați butonul de intensitate o dată:
    - Lumina aprinsă = Modul de bază.
    - Lumina albastră = Modul de intensitate.
    - Lumina clipește de 3 ori = Dispozitiv blocat.
- De reținut: Lumina intermitentă rapidă = Eroare dispozitiv.

### Cum funcționează

- Îndepărtați toate ambalajele
- Îndepărtați dopul de plastic
- Vapați.



### Informații importante despre utilizarea și depozitarea dispozitivului

- Nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor sau a gazelor inflamabile.
- Nu folosiți dispozitivul dacă acesta este deteriorat.

- Nu lăsați dispozitivul expus razelor solare sau lângă surse de căldură.
- Ferțiți produsele Vuse GO de umezeală\*.

- \*Recomandăm folosirea și păstrarea dispozitivului doar în mediu uscat.
- Dispozitivul este de unică folosință. Nu încercați reumplerea rezervorului deoarece ar putea duce la scurgeri de lichid și la deteriorarea dispozitivului.
- Vuse GO 1000 este un dispozitiv care nu se poate reîncărca electric și care conține o baterie litiu-ion ce nu poate fi înlocuită. Capacitatea bateriei: 515 mAh.
- Dispozitivul Vuse GO 1000 este conceput pentru a funcționa la o temperatură cuprinsă între 0 și 35 de grade Celsius. În afara acestui interval, dispozitivul poate funcționa cu întreruperi sau se poate opri complet ori defecta.

SUPORT VUSE  
Info-line  
0800.080.300

Fabricat în China.

Produs de: Nicoventures Trading Ltd., Strada Water nr. 1, Londra, WC2R 3LA, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.  
Importat de: British American Tobacco (Romania) Trading S.R.L. București, sector 1, Șos. București-Ploiești nr. 1A, Bucharest Business Park, Clădirea A (et. 3) și Clădirea B2 (et. 3-4)  
T: 0800.080.300



Descoperiți toată gama de arome pe vuse.com



VUSEGO  
1000

### Manual de utilizare

Vă mulțumim  
că ați ales Vuse



Contribuți la schimbare. Anunțați în mod responsabil dispozitivul Vuse GO după folosire. Aflați cum pagina noastră, vuse.com.  
Citiți instrucțiunile înainte de folosire. Păstrați aceste instrucțiuni, s-ar putea să fie nevoie să le recitiți.

VO\_GO\_1000\_0\_800\_FS\_INC\_LFT01