

Capșonul Vuse (se înlocuiește când lichidul se consumă)

Stylus

GipsyTiv Vuse Pro One

LED

Buton de intensitate

Buton ON/OFF

Baterie reîncărabilă

Cablu de încărcare USB-C

1 Scoateți capsula Vuse din ambalaj și inserați-o în dispozitiv.

2 Pentru a începe sesiunea de vapare, dăi inițiată prin dispozitiv.

Notă:
LED-ul scilpește repede, de culoare roșie –
Dispozitivul întârziează o emare.

Dacă dispozitivul dumneavoastră Vuse Pro One
Încearcă să nu producă vapori, iar capacul nu
este închis corect, verificați dacă dispozitivul
este încărcat complet.

LED-ul este aprins în timpul încălzirii.

LED-ul este stins când dispozitivul este încărcat
complet.

LED-ul este aprins, de culoare albastru – Bateria
este încărcată în proporție de 80%.

LED-ul scânteie intermitent, de culoare albastru –
Bateria este încărcată între 50% și 80%.

LED-ul scânteie intermitent, de culoare roșie –
Bateria este slabă (mai puțin de 50%). Trebuie să
încărcați dispozitivul.

LED-ul scânteie intermitent de 10 ori, de
culoare roșie – Bateria este complet descărcată.

– În regulă sau nu elimină băutura până când nu
este complet epuizată.

Buton de intensitate

Pentru a trece de la sesiunea standard la o sesiune mai intensă, țineți apăsat butonul timp de 1,5 secunde (LED-ul se va aprinde).
Pentru a vă întoarce la sesiunea de vapor standard, țineți apăsat butonul timp de 1,5 secunde.
LED alb = Sesiune standard
LED albastru = Sesiune mai intensă

Buton de
intensitate

Când nu se mai produc vapori sau când experimentați o deteriorare în gustul sau calitatea vaporului.

O capsulă Vuse oferă până la 1000 de pufuri.*

Noi capsule pot fi cumpărate separat pe vuse.com sau în magazine.

Pe baza studiilor de laborator electruite pe o capsula nou fabricata, folosind un dispozitiv VusePro One (modelul reînaltat) pe o durată a postului de o secundă, în modul standard de funcționare. Prezentarea în funcție de puterea sa de dispozitivului și de modul individual de fabrica. Pentru mai multe informații accesați <https://www.vuse.com/ro/ro>

 Inserați capsula Vuse în dispozitivul dumneavoastră Vuse Pro One. Când capsula este inserată în poziția corectă, LED-ul alb scilipește timp de o secundă.

Capacitatea bateriei: 360mAh

50min. = 80%
65min. = 100%

Conectați dispozitivul la cablul de încărcare USB-C din kit.
Conectați celălalt capăt la o sursă de încărcare USB-C potrivită.

1. Folosiți o șurubelniță în cruce, desurubând în sens invers acelor de ceasornic: pentru a elibera modulul bateriei.

2. Prindeți eticheta de pe baterie și trageți ușor pentru a o îndepărta. Vă rugăm să consultați regulamentele locale atunci când îndalțați bateria.

[illegible]

- Folosiți întotdeauna dispozitivul în conformitate cu instrucțiunile oferite de producător.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățarea și mentenanța nu trebuie făcută de copii.
- Pentru a evita riscul unui incendiu, accident și/sau deteriorare a dispozitivului Vuse Pro One, sau a altor obiecte personale învecinate:

tehnologia dispozitivului
 dumneavoastră cu echipamentul inclus
 în kit-ul Vase Pro line, sau cu accesorii
 de înlocuire compatibile.
 Opțiunile medii tehnologia dispozitivului
 și serviciile instalare disponibile în cazul în
 care vă confrunțați cu oarecare dificultate
 următoare stării: bătăi neregulate ale
 inimii; rețete alergice cum sa inflamația,
 mărirea sau un tiflă, a gurii
 sau a gâtului; amețeli; greață; dureri de
 cap sau alte efecte adverse sau
 reacții.
 Nu folosiți niciodată dispozitivul la
 temperaturi scăzute.
 Specificații cablului de încărcare:
 900C, 1A.
 Acest produs poate fi conectat
 doar la un circuit de siguranță cu
 tensiune foarte joasă (SEV)
 cu o valoare nominală de 900V, 0,6A.
 Urmăriți toate instrucțiunile de siguranță
 date în manualul utilizatorului pentru
 adaptorul AC/DC pe care îl folosiți.
 Nu folosiți dispozitivul dacă este
 deteriorat.
 Plăstrați produsele Vase uscate.

- Nu distrugeți, găuriți, aruncați în foc sau scuturându-l în apă dispozitivul sau cablul de încărcare. Nu folosiți dacă orice parte a dispozitivului sau a cablului de încărcare se deteriorează.
- Nu introduceți obiecte străine în dispozitiv.
- Integritatea și siguranța dispozitivului pot fi afectate în cazul folosirii acestuia fără respectarea instrucțiunilor producătorului.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul în care dumneavoastră sau cineva din familia

• **Acute** = o boala cu origen.

• **Acute** = prudențe confirmă magneți. Magneții nu trebuie îngruși. Dacă ingrușiți (magneți), solicitanți (medici asistenti) medicală deosebit se pot produce efecte fatale.

• **Infotundarea** meningii = distanță și siguranță magneți = obiecte care se pot fi afectate negativ de câmpuri magnetice.

• Dacă aveți oare întrebară sau nelămurire cu privire la utilizarea dispozitivului Vase. Poți oare să ai produs Vase, via rugăm să sunați la Info-line.

• Nu faceți dispoziții de la o altitudine mai mare de 3000 de metri peste nivelul mării.

• Conține părți care pot fi copleșite. Anu se lăsa la îndemina copilului.

• **PENICILIN** = A nu se lasa beata la îndemina copilului. Inghinția ei poate provoca arsură chimică, performanță (scuturări și moarte). Arsură severă pot apărea în 2 ore de la ingerare. Solicitanți asistență medicală de urgență.

• Nu păstrați nădușii baterii acoate din ambalaj/dispozitiv în buzunare, haine sau geantă, astfel încât să nu se atingă de beata, pentru a evita un eventual scurt circuit al bateriei.

- Nu folosiți dispozitivul lângă lichide sau gaze inflamabile.
- Nu folosiți dispozitivul dacă este deteriorat.
- Nu expuneți dispozitivul/bateria la surse excesive de căldură (cum ar fi direct în soare sau lângă surse de căldură).
- Păstrați produsele Vuse uscate.
- Păstrați produsele Vuse la o temperatură de 15°C - 25°C.

- Persoane sub 18 ani.
- Persoane alergice sau sensibile la nicotină sau la oricare dintre ingredientele enumerate pe ambalaj.
- Femei gravide sau care alăptează.
- Persoane care ar trebui să evite consumul de tutun sau produse cu nicotină din motive medicale.
- Persoane cu probleme cardiace, hipertensiune severă sau cu diabet.

A nu se folosi acest produs de către persoane cu capacități reduce din punct de vedere senzorial, fizic sau mintal sau de către cele fără cunoștințe sau experiență, în cazul în care nu sunt supravegheate sau instruite de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.

**NU SE LĂSA LA ÎNDEMNĂA
COPILOR SAU ÎN PREAJMA
ANIMALELOR. ACEST PRODUS
CONȚINE NICOTINĂ, O SUBSTANȚĂ
CE GENEREAZĂ UN GRAD RIDICAT DE
DEPENDENȚĂ. ACEST PRODUS
POATE FI DAUNĂTOR SĂNĂTĂȚII. NU
ESTE RECOMANDAT
NEFUMĂTORILOR. Dacă nu vă
simțiți bine, apelați la un medic
sau CENTRUL DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ.**

[illegible]

0800.080.300

vuse.com

Dispozitivul Vuse Pro One și cablul de încărcare USB-C sunt fabricate în China. Uchidele fabricate în SUA.

Produs de: Nicoventures Trading Ltd.
Strada Walter nr. 1, Londra, W1C7 3JA,
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Membrii din British American Tobacco
(Romania) Trading SRL, București,
Sector 1, Sos. Bucureștilor-PIEȘT-I nr. 1A,
Bucureșten Business Park,
Clădire A (et.3),
Clădirea B2 (et.2-4)
Tel.: 0800.080.300

CE

Numer model Seria V9600

L7020
WU_DZ_02D_PPAP_1K_MG_17020

